



# LOCKJAKT.CZ

*Lovy zvěře vábením*

## **TUSK jak správně nastavit vestu**

Vesta je šitá tak, aby byla nastavitelná. Na zadním konci a pod bříškem vidíte různé švy, vždy stříhnete před takovým švem - ne v něm - při úpravě vesty.

Jak upravit vestu, aby vašemu psovi optimálně seděla



Psi - pokud nechcete, aby pes močil do vesty, odstříhnete ho podél švu tak, aby se penis dostal mimo vestu. U fen ochrannou část ponechte a neodstraňujte.



Pokud je vesta příliš dlouhá, odstříhnete zadní část. Toto je nutné provést u vest pro špice a ostatní psy s vysoko posazeným ocasem, aby vesta nezasahovala kořen ocas a psa nerušila při práci.




Vesta se reguluje gumou přes hrudník, což je velmi důležité, aby vesta co nejlépe seděla. Základním pravidlem je, že za loktem by měl být volný odpovídající šířce dvou prstů. To je


důležité, abyste se vyhnuli oděrkám. Čím více gumu utáhnete, tím více je vesta posazená více vpředu.



Na vnitřní straně krční části jsou dvě poutka, gumičku provlékněte smyčkou, která nejlépe sedí, aby nákrčník seděl co nejbližší k tělu a nevisel dolů, když pes skloní hlavu.



Vesta se u krku upravuje pomocí gumy.



Širokým páskem na suchý zip se vesta upravuje přes záda psa. To lze také rozšířit rozstípnutím a odstřížením látky, která sedí nad poslední částí pásku na suchý zip.